

Menu de Ajustes de Conexão

Você pode alterar vários ajustes de conexão para a TV ou gravador de DVD.

Ajuste	Detalhes
DISPLAY ON TV	Exibe os ícones de data / hora na tela da TV.
VIDEO OUTPUT	Ajusta a proporção (16:9 ou 4:3) de acordo com a TV conectada.
COMPONENT OUTPUT	Selecione a definição de saída de vídeo a partir do conector COMPONENTE.
HDMI OUTPUT	Selecione a saída de vídeo a partir do mini conector HDMI.
HDMI CONTROL	Selecione as operações relacionadas ON / OFF (Liga / Desliga) quando a TV e este produto estiverem ligados via conector MINI HDMI.