

---

**RECORDING CANCELLED (Gravação cancelada)**

Selecione "REC MEDIA FOR VIDEO" (Gravar mídia para vídeo) em "SD" e então grave no cartão microSD.  
Desligue o produto e ligue-o novamente.  
Proteja a unidade de vibrações e choques.