

Verificando os Requisitos do Sistema (Orientação)

Clique com o botão direito em "Computer" (Computador) (ou "My Computer" (Meu Computador)) em "Start" (Iniciar) e selecione "Properties" (Propriedades) para verificar os seguintes itens.

Windows Vista / Windows 7

- Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Usuário.

Windows XP

- Consulte as instruções de operação encontradas nas ilustrações no Guia Detalhado do Usuário.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
Sistema Operacional	Windows Vista 32 / 64-bit Home Basic ou Home Premium (Somente versões pré-instaladas) Service Pack 2 Windows 7 32 / 64-bit Home Premium (Apenas versões pré-instaladas)	Windows XP Home Edition ou Professional (Somente versões pré-instaladas) Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ou superior Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ou maior é recomendado	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ou superior Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ou maior é recomendado
RAM	No mínimo 2 GB	No mínimo 1 GB

NOTA:

- Se o seu PC não atende aos requisitos de sistema acima, as operações do software fornecido não podem ser garantidas.
- Para obter mais informações, entre em contato com o fabricante do seu PC.