
RECORDING FAILURE (Falha na gravação)

Remova e insira novamente o Cartão micro SD.
Remova qualquer tipo de sujeira nos terminais do cartão microSD.
Insira o cartão micro SD antes de ligar o produto.
Não sujeite este produto a grandes vibrações ou impactos.