

A gravação para automaticamente.

A gravação para automaticamente quando não pode ser realizada por mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode levar algum tempo para retomar a gravação.)

Desligue a filmadora, aguarde alguns instantes e inicie a gravação novamente. (A filmadora para automaticamente para proteger o circuito quando a temperatura aumenta.)

Insira uma micro SD card e selecione “REC MEDIA FOR VIDEO” (mídia de gravação para vídeo) e “REC MEDIA FOR IMAGE” (mídia de gravação para imagem) no menu de configurações para a posição “SD”. (Pode haver um mal funcionamento do HDD.)