

DROP DETECTION WORKED AND THE POWER IS TURNED OFF (Detecção de queda funcionou e a energia foi desligada)

Selecione "REC MEDIA FOR VIDEO" (Gravar mídia para vídeo) em "SD" e então grave no cartão microSD.

Desligue o produto e ligue-o novamente.

Proteja a unidade de vibrações e choques.