
Operando em Conjunção com a TV via HDMI

Conecte esta unidade a um HDMI-CEC habilitado utilizando uma TV, o cabo HDMI permite utilizar as seguintes funções.

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) é um padrão da indústria que permite a interoperabilidade entre dispositivos HDMI-CEC, que são ligados através de cabos HDMI.

NOTA:

- Nem todos os dispositivos de controle HDMI respeitam o padrão HDMI-CEC. A função de controle HDMI desta unidade não funcionará quando ligado a esses dispositivos.
 - Esta unidade não é garantida a operar com todos os dispositivos HDMI-CEC habilitados.
 - Dependendo das especificações de cada dispositivo HDMI-CEC habilitado, algumas funções podem não trabalhar com esta unidade. (Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do televisor.)
 - Operações indesejadas podem ocorrer com alguns dispositivos ligados. Nestes casos, ajuste "HDMI CONTROL" (Controle de HDMI) para "OFF" (Desligado).
-

Preparações

- Conecte um cabo HDMI entre esta unidade e a TV.
 - Ligue o televisor e defina o HDMI-CEC configurado para "ON" (Ligado). (Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do televisor.)
 - Ligue o aparelho e defina o "HDMI CONTROL" (Controle de HDMI) para "ON" (Ligado).
-

Método de Operação 1

- 1 Ligue esta unidade.
 - 2 Selecione o modo de reprodução.
 - 3 Conecte o cabo HDMI.
- A TV liga automaticamente e alterna para o modo entrada HDMI quando esta unidade estiver ligada.
-

Método de Operação 2

- 1 Desliga a TV.
- Esta unidade desliga automaticamente.

NOTA:

- Dependendo da TV conectada, a exibição do idioma desta unidade alternará automaticamente para o idioma que está selecionado para a TV quando esta unidade estiver ligada. (Isto é aplicável apenas se a unidade suporta o idioma selecionado para a TV.) Para utilizar esta unidade com um idioma diferente do idioma de exibição do televisor, defina "HDMI CONTROL" (Controle de HDMI) para "OFF" (Desligado).
- O idioma de exibição da TV não vai mudar automaticamente, mesmo se o idioma do visor deste aparelho é alterada.
- Estas funções podem não funcionar corretamente quando esses dispositivos como amplificador e selector estão conectados. Ajuste "HDMI CONTROL" (Controle de HDMI) para "OFF" (Desligado).
- Se HDMI-CEC não funcionar corretamente, desligue e ligue o aparelho novamente.

CUIDADO:

- Não remova a mídia de gravação ou realize qualquer outra operação (por exemplo, desligar a energia), enquanto acessa os arquivos. Além disso, não se esqueça de usar o adaptador CA fornecido, pois a mídia de gravação pode ser corrompida se a bateria acabar durante a operação. Se os dados da mídia de gravação torna-se corrompido, formate a mídia de gravação para utiliza-la novamente.
-