
Os botões de operação e de sensor de toque não funcionam.

Pressione o sensor de toque e os botões ao redor da tela com seus dedos.

O sensor de toque e os botões não funcionam se você tocá-los com as unhas ou usando luvas.

As exibições na tela não funcionam mesmo se você tocá-las.