
O motivo gravado está muito claro.

Selecione a compensação de luz de fundo em desliga se ela estiver sendo usada.

Use "SPOTLIGHT" (Foco) na opção "SCENE SELECT" (Seleção de cena) nos ajustes manuais do menu de configurações.

Ajuste "BRIGHTNESS ADJUST" (Ajuste de Brilho) no menu de ajustes manuais para o lado "-".