

CANNOT TAKE MORE STILL IMAGES AT THE MOMENT (Não é possível tirar mais fotos)

Interrompa a gravação de vídeo antes de tirar fotos. (Se um cartão microSD for retirado ou inserido durante a gravação de vídeo, não é possível gravar uma foto.)