
O zoom digital não funciona.

O zoom digital não está disponível no modo de gravação de fotos.

A operação de Zoom não é disponível na gravação de tempo transcorrido. (A utilização simultânea das funções de gravação de imagens estáticas e de estabilizador de imagens não está disponível.)

Para utilizar o zoom digital, ajuste "ZOOM" no menu para "60x", "80x", ou "200x".