

Excluindo Arquivos Indesejados

Exclua vídeos e fotos indesejadas quando o espaço na mídia de gravação estiver acabando.

A capacidade da mídia de gravação pode ser recuperada após a exclusão de arquivos.

NOTA:

- Os arquivos excluídos não podem ser recuperados.
- Quando arquivos de uma lista de reprodução são excluídos, a lista é alterada.
- Arquivos protegidos não podem ser excluídos. Desative a proteção antes de excluir o arquivo.
- Faça backup de todos os arquivos que queira para o seu PC.

CUIDADO:

- Não remova a mídia de gravação ou desligue a energia quando acessar arquivos.
 - Use o adaptador CA fornecido.
 - Se os dados da mídia de gravação torna-se corrompido, formate a mídia de gravação para utiliza-la novamente.
-