

---

**PLAYBACK FAILED (A reprodução falhou)**

Remova e insira novamente o Cartão micro SD.  
Remova qualquer tipo de sujeira nos terminais do cartão microSD.  
Insira o cartão micro SD antes de ligar o produto.  
Não sujeite este produto a grandes vibrações ou impactos.