

Menu de Configurações de Mídia

Você pode realizar vários ajustes na mídia de gravação.

Ajuste	Detalhes
REC MEDIA FOR VIDEO	Ajusta a mídia de gravação / reprodução de vídeos.
REC MEDIA FOR IMAGE	Ajusta a mídia de gravação / reprodução de fotos.
FORMAT HDD	Exclui todos os arquivos do HDD.
FORMAT SD CARD	Exclui todos os arquivos do cartão microSD.
DELETE DATA ON HDD	Execute esse processo antes de descartar esta filmadora ou passá-la para outra pessoa.