

**Quando conectar o mini cabo HDMI, a imagem ou o som não aparecem adequadamente na TV.**

A imagem e o som podem não aparecer corretamente dependendo da TV usada. Em tais casos, realize as seguintes operações. (1) Desligue o cabo mini HDMI e ligue-o novamente. (2) Desligue a filmadora e ligue-a novamente.