

Distorções tipo mosaíco ocorrem quando gravações de cenas são feitas em rápidos movimentos ou extrema mudanças de luminosidade.

Selecione "VIDEO QUALITY" (Qualidade do vídeo) para "UXP" ou "XP" para gravar.