
O foco automático não funciona.

Se estiver gravando em um local escuro ou um motivo que não tem contraste entre o escuro e a luz, ajuste o foco manualmente.

Limpe a lente com um pano de limpeza apropriado.

Cancele o foco manual no menu de gravação manual.

Use a função de Assistente de Foco para ajustar o foco mais precisamente.