

**A cor parece estranha. (Muito azulada, muito avermelhada, etc.)**

Ajuste "WHITE BALANCE" (Balanço de branco) no menu de ajustes manuais para "MANUAL". Selecione entre "FINE" (Alta) / "CLOUD" (Nublado) / "HALOGEN" (Luz artificial) de acordo com a fonte de luz. Selecione "MWB" (Balanço de branco) e ajuste adequadamente.

Se o vídeo foi gravado com "x.v.Color" definido como "ON" (Ativar), defina a configuração x.v.Color da TV para ligado.

Ajuste "EFFECT" (Efeito) para "OFF" (Desligado).