
CHECK LENS COVER (Verifique a tampa da lente)

Aparece por 5 segundos depois de ligar o produto, se as lente estiverem coberta pela capa protetora ou quando está escuro.