

SCENE QUANTITY EXCEEDED LIMIT (A quantidade de cena excedeu o limite)

(1) Mova os arquivos ou pastas para um PC ou outro dispositivo. (Faça o back up dos seus arquivos.)

(2) Selecione "FILE + MANAGEMENT NO" (Arquivo + No. de Gerenciamento) em "FORMAT HDD" (Formatar HDD) ou "FORMAT SD CARD" (Formatar cartão SD) no menu de configuração de mídia. (Todos os dados no HDD ou no cartão microSD serão deletados.)