

Conectando e Visualizando na TV

Você pode visualizar as imagens utilizando a saída do conector HDMI, conector componente ou conector AV. Selecione o conector que melhor se adapte a sua TV.

- Consulte também o manual de instruções da TV utilizada.

NOTA:

- Para reproduzir com exibição de data / hora, ajuste "DISPLAY ON TV" (Exibir na TV) no menu de ajustes de conexão para "ON" (Ativar).
Ajuste "ON-SCREEN DISPLAY" (Exibir na tela) no menu de reprodução para "DISPLAY ALL" (Exibir tudo) ou "DISPLAY DATE ONLY" (Exibir somente data).
- Em caso de dúvidas sobre a TV ou método de conexão, contate o fabricante da TV utilizada.

Exibições pouco naturais na TV

Problema	Ação
As imagens não aparecem na TV corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte o cabo e conecte-o novamente. • Desligue a filmadora e ligue-a novamente. • Quando ligado através do conector componente, verifique se a definição de "COMPONENT OUTPUT" (Saída do componente) no menu de configurações de conexão serve ao televisor ligado. (Ajuste para o padrão "D3(1080i)")
As imagens são projetadas verticalmente na TV.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste "VIDEO OUTPUT" (Saída de vídeo) no menu de ajustes da conexão para "4:3".
As imagens são projetadas horizontalmente na TV.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a tela da TV adequadamente.
A cor das imagens parece estranha.	<ul style="list-style-type: none"> • Se o vídeo foi gravado com "x.v.Color" definido como "ON" (Ligado), defina a configuração x.v.Color da TV para ligado. • Ajuste a tela da TV adequadamente.
Funções HDMI-CEC não funcionam adequadamente, e a TV não funciona em conjunção com esta unidade.	<ul style="list-style-type: none"> • TVs podem operar de forma diferente, dependendo das especificações, mesmo que sejam HDMI-CEC. Portanto, as funções HDMI-CEC desta unidade não podem ser garantidas para operar em conjunto com todas as TVs. Em tais casos, definir "HDMI CONTROL" (Controle de HDMI) para "OFF" (Desligado).
O idioma de exibição foi alterado.	<ul style="list-style-type: none"> • Isso pode ocorrer quando você conectar este aparelho a uma TV com uma linguagem diferente de configuração usando um cabo mini HDMI.