

## Menu de réglages des branchements

Vous pouvez ajuster différents réglages permettant de raccorder ce caméscope à un téléviseur ou un enregistreur DVD.

| Réglage            | Détails                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFFICHER SUR TV    | Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.                                                         |
| SORTIE VIDEO       | Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée.                                           |
| SORTIE COMPOSANTES | Règle la définition de la sortie vidéo à partir du connecteur de COMPOSANT.                                              |
| SORTIE HDMI        | Règle la définition de la sortie vidéo à partir du connecteur HDMI mini.                                                 |
| COMMANDE HDMI      | Règle les opérations liées ON/OFF lorsque le téléviseur et cet appareil sont connectés à l'aide du connecteur HDMI mini. |