
L'enregistrement/cliché ne peut être effectué.

Vérifiez le commutateur START/STOP.

Définissez le mode d'enregistrement avec la touche .

Vérifiez le mode / .