
¡ERROR EN TARJETA DE MEMORIA!

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

Retire y vuelva a introducir la tarjeta SD después de extraer el adaptador de CA y las baterías.

Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta SD.

Si eso no soluciona el problema, haga una copia de seguridad de sus archivos y ejecute "FORMATEAR TARJETA SD". (se eliminarán todos los datos).