

---

**La unidad opera lentamente cuando se enciende o se apaga la alimentación.**

Se recomienda copiar todos los vídeos a su PC y eliminar los archivos de esta unidad.

(si hubiera muchos archivos grabados en esta unidad, esta unidad tarda en responder).