
Enheten fungerer sakte når strømmen slås på eller av.

Det anbefales at du kopierer alle videoer over på PC-en, og at du sletter filene fra denne enheten.

(Hvis det er mange filer i denne enheten, tar det tid før denne enheten responderer.)