

Opptaksmeny

Du kan justere ulike innstillinger som lysstyrke og hvitbalanse, etter motiv eller hensikt. Du kan også endre innstillinger som bildekvalitet og forsterkning.

Innstilling	Detaljer
MANUAL SETTING	Opptaksinnstillinger kan justeres manuelt. • De vises kun ved opptak i manuell modus.
VIDEO QUALITY	Stiller inn videokvaliteten.
ZOOM	Stiller inn maks zoom.
DIS	Kamerarystelse under opptak kan effektivt reduseres.
GAIN UP	Får motivet til å se lyst ut ved opptak på mørke steder.
TIME-LAPSE RECORDING	Aktiverer endringene på en scene som skjer langsomt over en lang periode til å vises i løpet av et kort tidsrom ved å ta bilder av det med visse intervall.
AUTO REC	Aktiverer enheten til å starte eller stoppe opptak automatisk ved å føle endringene i lysstyrke innenfor den røde rammen som vises på LCD-skjermen.
SELECT ASPECT RATIO	Det kan gjøres opptak med bildeforhold 16:9 eller 4:3.
WIND CUT	Reduserer støy fra vind.