
FEIL MED MINNEKORTET!

Slå denne enheten av og på igjen.

Ta ut og sett inn SD-kortet etter å ha koblet fra strømadapteren og batteripakken.

Fjern alle urenheter fra kontaktene på SD-kortet.

Hvis ovennevnte ikke løser problemet, ta sikkerhetskopi av filene dine og utfør "FORMAT SD CARD". (Alle data vil bli slettet.)