

Menu odtwarzania

Możesz usunąć lub wyszukać określone filmy.

Ustawienie	Szczegóły
USUŃ	Usuwa niechciane filmy.
WYSZUKAJ	Możesz wyszukać i odtworzyć filmy według dat nagrania.
ODTW. PLIKU MPG	Odtwarza filmy z uszkodzonymi informacjami zarządzania.
CHROŃ/ANULUJ	Chroni pliki przed przypadkowym usunięciem.
WYŚWIETL. NA EKRANIE	Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.