

Zoom nie działa.

Funkcja zoomu jest niedostępna podczas nagrywania poklatkowego.
(Stabilizator obrazu jest niedostępny.)

Aby zastosować zoom cyfrowy, ustaw „ZOOM” w menu na „90x/CY-FROWE” lub „800x/CYFROWE”.