
Nie można nagrywać.

Przyciskiem  (odtwarzanie) ustaw tryb nagrywania.