
画面不流畅。

更换 SD 卡。（SD 卡损坏时，发生读取数据故障。本机将尽可能播放，但如果状况持续，最终会停止播放。）
执行“格式化 SD 卡”。（所有数据都将删除。）