

---

**打开或关闭电源时，本机运行缓慢。**

建议您把所有视频都复制到电脑上，并抹除本机上的文件。  
(如果本机上有许多录好的文件，那么本机作出反应可能需要一些时间。)