
存储卡出错!

关闭本机并再次启动。

取下交流电适配器和电池后，取出 SD 卡，然后重新插入。

除去 SD 卡端子上的任何灰尘。

如果以上操作不解决问题，就要把文件备份，并执行“格式化 SD 卡”。

(所有数据都将删除。)