

核对系统要求（指引）

在“开始”菜单中右键单击“电脑”（或“我的电脑”）并选择“属性”，检查以下各项。

Windows Vista/Windows 7

- 参阅详细用户使用指南显示中的操作说明。

Windows XP

- 参阅详细用户使用指南显示中的操作说明。

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
操作系统	Windows Vista 32/64 位 Home Basic 或 Home Premium （仅限预装版）Service Pack 2 Windows 7 32/64 位 Home Premium （仅限预装版）	Windows XP Home Edition 或 Professional （仅限预装版）Service Pack 3
中央处理器	Intel Core Duo CPU 1.5 GHz 或更高 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz 或更高 Intel Pentium M CPU 1.4 GHz 或更高	Intel Core Duo CPU 1.5 GHz 或更高 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz 或更高 Intel Pentium M CPU 1.4 GHz 或更高
内存	至少 1 GB（1024 MB）	至少 512 MB

注：

- 如果您的个人电脑达不到上述系统要求，随附软件的运行就得不到保证。
- 如需更多信息，请与电脑制造商联系。