

الزوم لا يعمل.

يكون تشغيل الزوم غير متاحًا في وضع انتهاء وقت التسجيل.
(لا يكون مثبت الصورة متاحًا كذلك).
لاستخدام الزوم الرقمي، قم بضبط "زوم" في القائمة على "90x/رقمي" أو "800x/رقمي".