



1 العدسة/غطاء العدسة

- لا تلمس العدسة وغطائها.

2 المايكروفون أحادي المجال

- لا تقم بتغطية المايكروفون بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

3 مصباح POWER/CHARGE

- يضيء: "تشغيل" الطاقة:
- يومض: أثناء تقدم الشحن
- منطفئ: تم الانتهاء من الشحن

4 مصباح ACCESS

- يتقدم التسجيل أو العرض عندما يضيء المصباح أو يومض.
- لا تقم بنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة SD.