

Hareket deęiřken/kopuk.

SD kartı deęiřtirin. (SD kart hasarlı olduęunda, veri okumada zorluk oluřur. Bu birim m¼mk¼n olduęunca yeniden oynatmak iin alıřacaktır, ancak eęer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
“SD KARTI FORMATLA”yı y¼r¼t¼n. (Verilerin t¼m¼ silinecektir.)