

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

AC adaptör ve pil takımını çıkardıktan sonra SD kartı çıkarıp yeniden takın.

SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.

Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp "SD KARTI FORMATLA"yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)