
A unidade opera lentamente quando alterado o modo Ligado / Desligado.

É recomendado que você copie todos os vídeos para o seu PC, e apague os arquivos desta unidade.
(Se existirem muitos arquivos gravados na filmadora, esta demora algum tempo para responder.)