

---

**Não consegue inserir o cartão SD.**

Certifique-se de não inserir o cartão na direção errada.