

Menu de Reprodução

Você pode excluir ou procurar por vídeos específicos.

Ajuste	Detalhes
DELETE	Exclui vídeos indesejados.
SEARCH	Você pode buscar e reproduzir vídeos de acordo com a data de gravação.
PLAYBACK MPG FILE	Reproduz vídeos com defeito de informação de gerenciamento.
PROTECT/CANCEL	Protege os arquivos de serem excluídos acidentalmente.
ON-SCREEN DISPLAY	Ajusta o que mostrar na tela da filmadora como ícones durante a reprodução.