

**Menu de Ajustes de Conexão**

Você pode alterar vários ajustes de conexão para a TV ou gravador de DVD.

<b>Ajuste</b>	<b>Detalhes</b>
DISPLAY ON TV	Exibe os ícones de data / hora na tela da TV.
VIDEO OUTPUT	Ajusta a proporção (16:9 ou 4:3) de acordo com a TV conectada.