
O foco automático não funciona.

Se estiver gravando em um local escuro ou um motivo que não tem contraste entre o escuro e a luz, ajuste o foco manualmente.
Limpe a lente com um pano de limpeza apropriado.
Cancele o foco manual no menu de gravação manual.