
No se puede encontrar un archivo grabado.

Cancele las funciones de visualización de grupo y búsqueda por fecha.

"Búsqueda de un vídeo o imagen fija específicos" (P. 0)

Cambie el ajuste en "SOPORTE GRAB. VÍDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO" (no se muestran los archivos de otros medios).

"SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

"SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

"SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-MS210)" (P. 0)

"SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS210)" (P. 0)

Seleccione "REPR. ARCHIVO MPG" y luego busque el vídeo en la pantalla de índice (se pueden reproducir los archivos de vídeo que han dañado la información de gestión).

"Reproducción de un vídeo con información de gestión defectuosa" (P. 0)