No se puede copiar en la tarjeta SD.

Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios.

"SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

"SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-MS210)" (P. 0)

Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

"FORMATEAR TARJETA SD" (P. 0)