
No se puede introducir la tarjeta SD.

Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada.

"Introducción de una tarjeta SD (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (

📄 P. 0)

"Introducción de una tarjeta SD (GZ-MS210)" (📄 P. 0)