

---

**¡ERROR DE FORMATEO!**

Compruebe el procedimiento de funcionamiento y realícelo una vez más.

"FORMATEAR MEM INT (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (E3) (P. 0 )

P. 0 )

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.