

Reproducción de imágenes fijas



1 Modo de imágenes fijas

" / Botón (vídeo/imagen fija)" (P. 0)

2 Número de carpeta

3 Número de archivo

4 Indicador de funcionamiento

"Reproducción de imágenes fijas" (P. 0)

5 Medios

"SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230)" (P. 0)

"SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS210)" (P. 0)

6 Indicador de batería

"Tiempo restante de grabación/Carga de la batería" (P. 0)

7 Fecha y hora

"Ajuste del reloj" (P. 0)