

EL LÍMITE MÁXIMO DE CARPETAS / ARCHIVOS QUE SE PUEDEN GRABAR HA SIDO ALCANZADO

- ① Mueva los archivos o carpetas a un PC u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione “ARCHIVO Y N° GESTIÓN” de “FORMATEAR MEM INT” (GZ-MS250/GZ-MS240/GZ-MS230) o “FORMATEAR TARJETA SD” del menú de ajustes de medios. (se eliminarán todos los datos en la memoria integrada o tarjeta SD).